

SECOM--FLEX 操作说明

下班时的操作方法（设定）

最后离开公司的员工，请务必按照下述方法操作。

*开始操作之前，请确认除了最终门以外的所有门窗是否都已经关闭，锁好。

1. **按下 SECOM 按钮。**蜂鸣器发出“哔—”的声音。

确认 1 至 6 条回路的指示灯均亮（绿色）。

*如果有回路的指示灯没有亮起，要对该回路所示的区域进行点检。然后再次从头开始操作。

2. **将 IC 磁卡插入再拔出。**

3. **设定完成。**

请在规定的延迟时间内从最终出入口退出。（蜂鸣器“哔—哔—”的鸣叫声提示音结束前。）

上班时的操作方法（解除）

最早上班的员工，请务必按照下述方法操作

1. **请从最终出入口进入。**

进入后，请在规定的时间内实施以下的操作。（蜂鸣器会发出蜂鸣声期间）

2. **将 IC 磁卡插入再拔出。**

3. **设定已被解除。**（蜂鸣器停止鸣叫。）

注意事项：

.如果超过规定的时间实施 IC 卡的操作：

[ALARM]指示灯就会亮起。（控制器将异常信号传送到 SECOM 的控制中心）

1. **将 IC 磁卡插入再拔出。**

2. **再按一下[SECOM]按钮。**

3. **[ALARM]灯就会灭。解除成功。**

4. **如果发生误报警，解除后请联系西科姆控制中心。**